

INSTRUCTION MANUAL • INSTRUKCJA OBSŁUGI


OFFICE CHAIR

FOTEL BIUROWY

SPC-TORMAN-00



SPACETRONIK SP. Z O.O.
WIŚNIOWA 36,
64-000 KOŚCIAN, POLAND
INFO@SPACETRONIK.STORE
WWW.SPACETRONIK.STORE



MADE IN P.R.C.



1. Headrest Adjustment (①)

- To adjust the headrest height: lift up the headrest (①) to the desired position.
- To adjust the headrest angle: turn the headrest directly to the desired angle.

2. Armrest Adjustment (②)

- To raise or lower the armrest:
- Hold up the armrest slightly.
- Turn the adjustment wheel under the armrest to the desired position.

3. Backrest Independent Angle Adjustment / Fold (③)

- To change the backrest angle:
- Hold and turn the knob (③) to the desired position.
- Turn clockwise to increase the angle.
- Turn anticlockwise to decrease the angle or fold up.

4. Seat Height Adjustment (④)

- To raise the seat height: remove weight from the seat and pull up the height adjustment lever (④), then release the lever at the desired position.
- To lower the seat height: while seated, pull up the lever slowly until the seat reaches the desired height.

5. Tilt Tension Adjustment (⑤)

- To adjust the seat tilt tension:
- Turn the tension adjustment lever (⑤) on the mechanism.
- Turn clockwise for stronger tension.
- Turn anticlockwise for weaker tension.

6. Tilt Angle / Lock Adjustment (⑥)

- To unlock: turn the adjustment lever (⑥) backward and recline to the desired position, then turn the lever forward to lock.
- To return to the original position: turn the lever backward again and the backrest will return automatically.

7. Seat Depth Adjustment (⑦)

- To enlarge the seat depth: pull up the slider lever (⑦), move the seat forward to the desired position, then release the lever.
- To reduce the seat depth or return to the original position: pull up the lever and remove your body weight from the seat.

1. Regulacja zagłówka (①)

- Wysokość: Unieś zagłówek do żądanej pozycji.
- Kąt nachylenia: Przekręć zagłówek ręcznie, ustawiając go pod odpowiednim kątem.

2. Regulacja podłokietników (②)

- Aby podnieść lub opuścić podłokietniki:
- Unieś je lekko do góry.
- Przekręć pokrętło regulacyjne znajdujące się pod spodem do odpowiedniej pozycji.

3. Regulacja kąta nachylenia oparcia / składanie (③)

- Aby ustawić kąt oparcia:
- Przytrzymaj i obróć pokrętło (③) do wybranej pozycji.
- Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa kąt rozwarcia.
- Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zmniejsza kąt lub powoduje złożenie oparcia.

4. Regulacja wysokości siedziska (④)

- Aby podnieść siedzisko: wstań lub odciąż krzesło i unieś dźwignię (④), a następnie zwolnij ją po osiągnięciu odpowiedniej wysokości.
- Aby opuścić siedzisko: usiądź, unieś dźwignię i przytrzymaj ją do momentu ustawienia siedziska na odpowiedniej wysokości.

5. Regulacja oporu odchylenia (⑤)


- Aby ustawić opór podczas odchylenia oparcia:
- Obróć pokrętło (⑤) w żadaną stronę:
- Zgodnie z ruchem wskazówek zegara – większy opór.
- Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – mniejszy opór.

6. Regulacja kąta odchylenia oparcia / blokada (⑥)

- Aby odblokować oparcie: pociągnij dźwignię (⑥) do tyłu i odchyl się do wybranej pozycji.
- Aby zablokować pozycję: przesun dźwignię do przodu.
- Aby powrócić do pozycji wyjściowej: pociągnij dźwignię do tyłu i ponownie się odchyl — oparcie wróci automatycznie.

7. Regulacja głębokości siedziska (⑦)

- Aby wydłużyć siedzisko: unieś dźwignię (⑦), przesun siedzisko do przodu, a następnie ją zwolnij.
- Aby skrócić siedzisko: unieś dźwignię i odciąż siedzisko, zdejmując z niego ciężar ciała.



The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product is not home waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.

Symbol WEEE (przekreślony kosz na śmieci) oznacza, że ten produkt nie jest odpadem domowym. Odpowiednia gospodarka odpadami pomaga uniknąć szkodliwych dla ludzi i środowiska konsekwencji wynikających z zastosowania w urządzeniu niebezpiecznych materiałów, a także niewłaściwego przechowywania i przetwarzania. Segregowana zbiórka odpadów domowych pomaga w recyklingu materiałów i komponentów, z których wykonano urządzenie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnymi władzami.



MADE IN P.R.C.
SPACETRONIK SP. Z O.O.
WIŚNIOWA 36, 64-000 KOŚCIAN, POLAND
INFO@SPACETRONIK.STORE
WWW.SPACETRONIK.STORE